

# KETTENMAX – návod k použití

CZ

**KETTENMAX je použitelný pro levo i pravostranné pohony.**

## 1. PŘÍPRAVA

Motocykl postavte na hlavní stojan tak, aby bylo možné rukou otáčet zadním kolem.

## 2. POSTRANNÍ CISTICÍ KARTÁCE

(cistení boku) přizpůsobte šířce řetezu ! Označte kartáce (13/3), vzdálenost hrotu musí odpovídat šířce řetězových kladek (viz schéma). Kartáce (13/3) přistříhnete nůžkami.

## 3. UMÍSTĚNÍ PŘÍPRAVKU KETTENMAX

Na dobře přístupném místě řetezu spojte horní a spodní vanu a oba díly sepnete O-kroužkem se svorkou.

## 4. ZAVEŠENÍ PŘÍPRAVKU KETTENMAX

Větší hák uchyťte na dobře přístupném místě na rámu – stupacce nebo bočním stojánku (v závislosti na konstrukci motocyklu), malý hák protáhnete závesným otvorem přípravku KETTENMAX. Spojení obou háků proveďte smyčkou provazu. Pro dobrou funkci přípravku KETTENMAX musí být upevňovací háky v jedné ose s řetězem.

## 5. ČIŠTĚNÍ ŘETEZU

**Dávkujte postupně** čisticí prostředek (běžný prostředek vhodný k cistení tesnicích kroužku) pomocí rozstrikovací láhve, spojovací hadičky a stříkacích kartáču při současném **pomalém otáčení** zadním kolem. **Pro čištění použijte vždy kartáč na vstupu řetezu do přípravku KETTENMAX.** Protahováním řetezu přípravkem KETTENMAX je zajištěno jeho šetrné úplné vycištění. U silně zašpiněného řetezu může být tento postup současně prováděn také přes dolní stříkací kartáce (t.j. přes spodní vanu, za použití rozbočky tvaru Y a krátkých spojovacích hadiček).

## 6. MAZÁNÍ ŘETEZU

**Dávkovane vstrikujte** mazivo (běžný sprej na řetězy) přes mazací adaptér do stříkacích kartáču (na výstupu řetezu z přípravku KETTENMAX) za současného **pomalého otáčení** zadním kolem. Průchodem řetěz přípravkem KETTENMAX se mazivo nanáší s bodovou přesností na důležitou vnitřní stranu řetezu, kde ho kartáce rovnoměrně rozetrou.

**Aby byla zajištěna optimální přilnavost maziva, musí být řetěz suchý (po čištění proto vyčkejte vytekání cisticce).**

Znečištěný čisticí prostředek a prebytné mazivo jsou přes odtok zachycovány do sberné nádoby a musí být **rádne a ekologicky zlikvidovány.**

**POZOR ! NIKDY NEPROTÁČEJTE ZADNÍ KOLO PRI BEŽÍCÍM MOTORU A ZARAZENÉ RYCHLOSTI !**

**PO UKONČENÍ ČIŠTĚNÍ A MAZÁNÍ ODSTRANĚTE Z MOTOCYKLU ZÁVESNÉ HÁKY, SMYCKU PROVAZU I PŘÍPRAVEK KETTENMAX.**

## ROZSAH DODÁVKY / OZNACENÍ POZIC

Kusu	Oznacení
1	kompletní přípravek KETTENMAX
1	horní vana
1	spodní vana
3	dvouradý stříkací kartáč
4	postranní čisticí kartáč
2	sterka kartáce
3	hrdlo se závitěm
1	O-kroužek
1	svorka
1	rozstrikovací láhev
1	šroubový uzáver s přípojným hadicový m hrdlem
1	spojovací hadice (dlouhá)
1	rozbočka tvaru Y
2	spojovací hadice (krátká)
1	mazací adaptér
1	odtoková hadice
1	závesný hák (velký)
1	závesný hák (malý)
1	spojovací provaz
1	návod k použití
1	obal